

### ❖ Descrizione apparecchiatura:

Modulo ricevitore Wireless per telecomandi, con interfaccia di comunicazione RS485, antenna esterna e led di segnalazione. Utilizzabile come lettore standalone, oppure in abbinamento alle centrali CCA ed alle microcentrali CSP e al sistema HomePLC. Consente la gestione di due accessi distinti attraverso la pressione dei tasti presenti sul telecomando abbinato (art. SA/WTX1).

*Nota per applicazioni HomePLC: Il ricevitore occupa 2 Indirizzi*

*Nota per centrali CCA: il ricevitore è visto contemporaneamente come lettore A e lettore B*



SA/WRXP3LNU



SA/WRXP3LBU

### ❖ Caratteristiche tecniche:

|                               |                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Grado di Protezione:          | IP30                                                                           |
| Alimentazione:                | AC: 9 ÷ 20V ; DC: 10 ÷ 24V non polarizzata                                     |
| Corrente max assorbita:       | 40 mA                                                                          |
| Interfaccia di comunicazione  | Bus RS485 protocollo XComm                                                     |
| Indirizzamento:               | da 1 a 4095 (default 1)                                                        |
| Frequenza di ricezione:       | 433.92 MHz                                                                     |
| Sensibilità RF                | -106 dbm                                                                       |
| Antenna di ricezione          | esterna su morsetti 5-6 (non fornita), cavo RG58 (morsetto 5 = massa-schermo). |
| Temperatura di funzionamento: | da -10°C a +50°C                                                               |
| Temperatura di stoccaggio:    | da -40°C a +80°C                                                               |

### ❖ Collegamenti:

#### ALIMENTAZIONE

9-20Vac, 10-24Vdc senza polarità  
1 – 2 = Alimentazione

#### BUS RS485

3 = A  
4 = B  
cavo interlacciato a bassa capacità  
(<100pF/m)

#### Antenna RF

5 = Massa - Schermo  
6 = Collegamento antenna

NOTA: L'installazione corretta prevede l'uso di un antenna esterna (non fornita) correttamente installata.

NOTA: Al posto dell'antenna si può collegare sul morsetto 6 un dipolo di lunghezza 17.5cm, il dipolo deve essere installato in aria libera almeno a 2mt di altezza e mantenuto distante da cavi, muri e oggetti metallici.

### ❖ Dimensioni apparecchiatura:

